JA-182J mando inalámbrico de dos botones

El producto es un componente del sistema JABLOTRON 100. Permite controlar a distancia el sistema de seguridad, provocar una alarma de emergencia o controlar aparatos del hogar. El controla e indica el estado de las pilas. Su caja le protege muy bien contra agua salpicada.



Figura: 1 - luz de señalización de indicación; 2 - botón de aseguramiento (activación); 3 - botón de desasegurar (desactivar); 4 - tornillos de la tapa del fondo; 5 - número de serie; 6 - pila CR2032 (saque la pila apretando en el sentido de la flecha).

Asignación del mando en la central

La central debe estar en el modo de conexión virtual. El procedimiento exacto se encuentra en el manual de instalación de la central. El mando se asigna virtualmente a la central apretando al mismo tiempo ambos botones por 4 segundos. Un parpadeo del LED está confirma la asignación. Además, el mando se puede asignar virtualmente por el programa F-link introduciendo el número de serie (5) que está pegado en la parte de abajo del mando.

Observaciones:

- Si quiere quitar el mando del sistema (p.ej., en caso de pérdida), bórrelo de la correspondiente dirección en la central.
- La reacción básica de la pareja de botones es asegurar/conectar, desasegurar y provocar la alarma de emergencia (apretando ambos botones al mismo tiempo - doble apriete). Si en el mando ajusta en la central otra reacción, tal reacción tendrá sólo el botón (2).

Bloqueo de botones (bloqueo de niños)

Los botones del mando se pueden bloquear contra un apriete indeseado. De fábrica el bloqueo de botones no viene configurado. Después de apretar el botón, inmediatamente se emite una orden del mando, indicada por una breve luz de señalización (1).

Para **activar el bloqueo de botones** apriete y mantenga apretado permanentemente el botón (3); la luz de señalización (1) primero parpadea brevemente y después de 3s la luz de señalización (1) vuelve a encenderse. Cuando esté encendida, apriete el botón (2) dos veces muy rápidamente, uno después de otro. Luego suelte ambos botones. Para confirmarlo, la luz de señalización (1) parpadeará dos veces.

Para **desactivar el bloqueo de botones** repita el procedimiento arriba indicado. Para confirmarlo la luz de señalización (1) parpadea una vez.

Si los botones están bloqueados, la orden de control se envía después de doble apriete rápido del botón.

La orden de mando, el **doble apriete de botones** (alarma de emergencia, aprendizaje del mando), no está bloqueado.

Reemplazo de la pila en el mando

El estado de pila descargada se indica en el llavero de tal modo que, una vez apretado el botón, el indicador parpadeará varias veces rápidamente en vez de un breve parpadeo. El mando sigue trabajando pero se va abreviando su alcance. La indicación de una pila baja se termina con la introducción de una pila nueva (tipo CR 2032). La pila descargada se indica también en la central del sistema de seguridad (en el teclado). El mando se puede abrir después de destornillar tres tornillos de la tapa del fondo.

No tire la pila usada en la basura sino entréguela en un punto de recogida.

Parámetros técnicos

Alimentación pila de litio	tipo CR 2032 (3,0 V) Atención: no incluye batería (Fuente tipo C según EN 50131-6)
Vida útil de la pila	aprox. 4 años (5 activaciones / día)
Banda de comunicación	868.1 MHz
Alcance de comunicación	aprox. 30 m (visibilidad directa)
Ambiente según EN 50131-1	II interiores generales
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C hasta +40°C
Clasificación según En 50131-1, EN 131-3	grado 2
Cumple con los requisitos	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Condiciones de servicio	ERC REC 70-03

JABLOTRON ALARMS a.s declara por la presente que el JA-182J está en conformidad con los requisitos esenciales en armonización con la legislación de la Unión: directivas 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. La declaración de conformidad original se puede encontrar en www.jablotron.com – sección Descargas.

Observación: Aunque el producto no contiene materiales nocivos, no lo tire en la basura sino entréguelo en un punto de recogida de basura electrónica.

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com